

A-solar



A-Solar Power Bag handleiding

Gefeliciteerd met uw A-solar Power Bag! Met deze tas beschikt u altijd en overal over gratis energie voor het opladen van uw mobiele apparatuur zoals bijv. uw telefoon, MP3 speler, navigatiesysteem of PDA. Bevestig de Power Bag met de hingsels en haak aan uw tas, fiets, tent, ect.

Inhoud: Power Bag met netstroom adapter, Power Bank met connectoren en laadkabel,

Hoe het werkt

De energie wordt opgevangen door het solarpaneel en opgeslagen in de bijgeleverde witte Power Bank. Op deze Power Bank kunt u verschillende mobiele apparaten aansluiten, om op te laden. Omdat de energie in de Power Bank wordt opgeslagen, kunt u altijd uw mobiele apparatuur opladen, dus ook wanneer de tas zich niet in het licht bevindt. De Power Bank kunt u, eenmaal opgeladen, overal los mee naartoe nemen.

U kunt een van de bijgeleverde connectoren gebruiken om uw mobiele apparatuur op te laden. Het is ook mogelijk om uw eigen USB kabel op de Power Bank aan te sluiten van het apparaat dat u wilt opladen.

Opladen Power Bank

1. Power Bag: sluit de kabel van het Power Bag op de Power Bank aan.
2. Netstroom adapter : sluit de bijgeleverde usb kabel aan op de netstroom adapter en gebruik de losse mini usb connector om de Power Bank op te laden (via de 'IN' aansluiting op de Power Bank).

Opladen mobiele apparatuur

Sluit de usb kabel aan op de Power Bank (via de 'UIT' aansluiting op de Power Bank) en gebruik de juiste connector om de mobiele apparatuur op te laden.

NB: Voor het eerste gebruik van de Power Bank raden wij u aan deze de eerste keer volledig via de bijgeleverde netstroom adapter en mini usb connector op te laden.

Gebruik

1. Wanneer de Power Bank aan het laden is, geeft de indicator dit aan door blauw te knipperen. Zodra de Power Bank vol is, stopt deze met knipperen en lichten alle indicatoren blauw op.
2. Als de Power Bank stroom afgeeft, gaan de indicatoren blauw branden.